バーコードプリンタ 取扱説明書



KSW-DT2/DT4 KSW-BP2x/BP4x



P/N. 920-012511-04 Rev. B, 28.2019

■ご使用の前に必ずお読みください■

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 この取扱説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。 ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。

- ご使用前に必ず本書をよくお読みください。読み終わった後は大切の保管し、必要な時に読み直しできるようにしてください。
- 本書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- いかなる手段によっても、本書の内容を無断で転写、転用、複写することを禁じます。
- 本書の運用結果につきましては、内容の記載漏れ、誤り、誤植等にかかわらず、当社は一切 責任を負いかねます。
- 本書に指定されている製品以外のオプションや消耗品を使用した場合、その結果とて発生したトラブルにつきましては、当社は一切責任を負いかねます。
- 本書で指示している部分以外は絶対に手入れや分解、修理を行なわないで下さい。
- お客様の誤った操作や取り扱い方法、使用環境に起因する損害については、責任を負いかね ますのでご了承ください。
- データなどは基本的に一過性のものであり、長期的、永久的な記憶、保存はできません。
- 故障、修理、検査などに起因するデータ損失の損害および損失利益などについては、当社は 一切の責任を負えません。予めご了承ください。
- 本書の内容についての記載漏れや誤り、不明な点などございましたらご連絡ください。

国外に持ち出す場合の注意について

この製品は、日本国内においてご使用いただくことを前提に製造、販売しております。 したがって、国外に持ち出してご使用になる場合の保守サービスは、お引き受けできません。 また、国外の法規制による処罰、事故その他の不具合について、一切の責任を負いかねます のでご了承ください。

安全上のご注意

- 必ずお守りください -

●お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を 次のように表示しています。

●表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合いを 次のように説明しています。

<u>∧</u> 警告	この表示を守らずに、誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
<u>∧</u> 注意	この表示を守らずに、誤った使い方をすると「障害を負う可能性、また は物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。



以下の事項は本機が破損もしくは故障したり、加熱、発煙する恐れがあり、火災、感電の原因となりますので絶対に行なわないで下さい。破損、故障した場合は電源を切り電 源プラグをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。

- 本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど強い力や衝撃を与えないで下さい。
- 通気性の悪い場所への設置や本機の開口部をふさぐような使用はおやめください。
- 実験室など化学反応を起こすような場所、空気が塩分やガスを含んでいるような場所への 設置はおやめください。
- 指定された電源電圧、周波数以外使用しないで下さい。
- 電源コード、インターフェイスケーブルの抜き差しをケーブルを持って行ったり、ケーブ ルに重さがかかる状態で本機を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。
- 本機内にクリップ、虫ピン等の異物を落としたり、入れないようにしてください。
- 電源コードのタコ足配線をしないでください。
- 本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲み物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないで下さい。水などをこぼした場合は、電源を切り電源コードをコンセントから抜き、販売店にご連絡ください。
- 本機の分解、改造を行なわないでください。

一般注意事項

本機を快適にご使用いただくために、守るべき注意事項です。必ずお読みください。

-٠.

- プリンタ内部にクリップ、ピンのような物を落とさないように注意してください。故障の 原因となります。
- 本機の移動、持ち運びには十分注意してください。落下させると身体や他のものを傷つける恐れがあります。
- カバーを開けた場合には、完全にプリンタカバーを開けてから作業をしてください。プリンタカバーが閉じて身体などを傷つける恐れがあります。
- カバーを開けた状態の時にはプリンタカバーに注意してください。エッジなど身体を傷つける恐れがあります。
- 印字中にプリンタカバーを開けないで下さい。
- 本体ケース表面を清掃する場合、シンナー、トリクレン、ベンジン、ケトン系溶剤や化学 ぞうきんなどは使用しないでください。
- 油、鉄粉、ごみ、ほこりなどの多い場所での使用は避けてください。
- 本機に液体をこぼしたり、薬剤を吹きかけたりしないでください。
- 本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど強い力や衝撃を与えないでください。
- コントロールパネル部の操作は丁寧に行なってください。乱雑な操作は故障、誤動作の原因になります。また、ペン先などの鋭利なものでの操作は絶対に行なわないでください。
- 使用中に異常が発生したら、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 故障の時は本機の分解を行なわず、必ずサービスマンにお任せください。

設置上の注意事項

	⚠注意
٠	火気や水気のある場所、直射日光の当たる場所、暖房器具や熱器具のそば等、温度の異常
	に高い場所、低い場所、湿気やほこりの多い場所でのご使用、保管はしないでください。
•	実験室など化学反応を起こすような場所に設置しないでください。
•	空気が、塩分やガスを含んでいるような場所には設置しないでください。
•	プリンタは水平で安定した卓上で、通気性の良い所に設置してください。(開口部は壁等
	で絶対に塞がないように注意してください)
•	本機の上に物を載せないでください。
٠	ラジオやテレビの近くで使用したり同じコンセントを使用したりしますと受信障害の原
	因となることがありますので、注意してください。
•	指定された電圧、周波数以外で使用をしないでください。
•	電源コード、ACアダプタは、必ず付属のものを使用してください。
	また、付属の電源コードを他の製品に使用しないでください。
•	電源コードの上に物を置いたり踏んだりしないでください。
•	電源コードまたはインターフェイスケーブルを持って本体を引っ張ったり、持ち運びしな
	いでください。
•	電源コードのタコ足配線は避けてください。
•	電源コードを束ねて使用しないでください。
•	電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行なってください。
•	コネクタの接続は確実に行なってください。特に極性が逆に接続されると、内部の素子が
	破壊されることがあります。
•	インターフェイスケーブルの取り付けや取り外しは、必ず電源スイッチを0FFにしてから
	行なってください。
٠	信号線を長く配線したり、ノイズの多い機器と接続したりすることは極力避けてくださ
	い。やむをえず配線する時は各信号毎にシールド線、ツイストペア線などを使用するよう
	十分な対策をしてください。
•	機器の近くにコンセントがあり、かつそのコンセントから電源プラグを抜き、容易に電源
	を遮断できるように設置してください。
٠	コンセントは、アース端子止めネジ付タイプを使用してください。使用しないと、静電気
	でケガをする恐れがあります。
•	バッテリーを交換する際は推奨するバッテリーと交換してください。正しく行なわなかっ
	た場合、故障の原因となる可能性があります。

本書の内容は断りなく変更する場合があります。

1.	バーコードプリンタ本体	5
	1-1. 梱包内容の確認	5
	1-2. 仕様	6
	1-3. 通信ポート仕様	8
	1-4. プリンタ各部の名称	9
2.	プリンタの設定	. 11
	2-1. ラベル装着方法	11
	2-2. ラベルホルダーの使用方法	13
	2-3. コンピューターとの接続	14
	2-4. プリンタドライバーのインストール	15
3.	オプション	. 17
	3-1. ピラーユニットの取り付け方法	17
	3-2. カッターユニットの取り付け方法	21
4.	LEDの点灯表示	. 24
	4-1. LED の説明	24
	4-1. LED の説明 4-2. FEED キー	24 25
	4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト	24 25 26
	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック 	24 25 26 27
	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック 4-5. ダンプモード 	24 25 26 27 27
	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック 4-5. ダンプモード 4-6. 透過センサー on/off 	24 25 26 27 27 28
	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック 4-5. ダンプモード 4-6. 透過センサー on/off 4-7. 操作エラーの表示 	24 25 26 27 27 28 29
	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック 4-5. ダンプモード 4-6. 透過センサー on/off 4-7. 操作エラーの表示 4-5. IPアドレスの設定 (KSW-BP2x/BP4x) 	24 25 26 27 27 28 29 29
	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック	24 25 26 27 27 27 29 29 29
	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト	24 25 26 27 27 27 29 29 29 30
5.	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック 4-5. ダンプモード 4-6. 透過センサー on/off 4-7. 操作エラーの表示 4-5. IPアドレスの設定(KSW-BP2x/BP4x) IPアドレスの変更方法(ブラウザ) IPアドレス変更方法(プリンタコマンド) メンテナンスと調整 	24 25 26 27 27 27 29 29 29 30 32
5.	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック 4-5. ダンプモード 4-6. 透過センサー on/off 4-7. 操作エラーの表示 4-5. IPアドレスの設定 (KSW-BP2x/BP4x) IPアドレスの変更方法 (ブラウザ) IPアドレス変更方法 (プリンタコマンド) メンテナンスと調整 5-1. サーマルヘッドの交換方法 	24 25 26 27 27 28 29 29 30 . 32 32
5.	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト	24 25 26 27 27 27 28 29 29 30 . 32 32 32 34
5.	 4-1. LED の説明 4-2. FEED キー 4-3. 自動テスト 4-4. ラベル自動チェック 4-5. ダンプモード 4-5. ダンプモード 4-6. 透過センサー on/off 4-7. 操作エラーの表示 4-5. IPアドレスの設定 (KSW-BP2x/BP4x) IPアドレスの変更方法 (ブラウザ) IPアドレス変更方法 (プリンタコマンド) メンテナンスと調整 5-1. サーマルヘッドの交換方法 5-2. サーマルヘッドのクリーニング 5-3. カッターの紙詰り除去 	24 25 26 27 27 27 28 29 29 29 30 . 32 32 34 34

1. バーコードプリンタ本体

1-1. 梱包内容の確認

プリンタ本体と下記の付属品が揃っていることを確認してください。

- バーコードプリンタ本体
- 電源コード ٠
- ACアダプター •
- USB ケーブル •
- テスト用ラベル •
- ◆ Quick Start ガイド
- ◆ CD (ユーザマニュアル、プリンタドライバー その他)



KSW-DT2



KSW-BP2x

KSW-DT4



KSW-BP4x

1-2. 仕様

型式	KSW-DT2	KSW-DT4		
ドット密度	203 dpi (8 dot/mm)			
印字方式	感熱方式 (DT)			
CPU	32 Bit			
メモリー	E U – 4MB Flash, 8MB SDRAM 4MB Flash, 8MB SDRAM (with			
印字速度	50.5mm~ 101.6mm (2 IPS ~ 4 IPS)			
印字長さ	Max.1727mm (68") Min.12.7mm(0.5")			
印字幅	Max.54 mm (2.12")	Max.108mm (4.25")		
センサータイプ	中央にムーブセンサー搭載。センサー	:反射型/透過型 自動計測機能		
センサーの能力	ラベルの紙間、黒マーク検出 連続氏の長さの自動計測及び、プログ ⁺	ラムコマンドでの計測機能を備える		
用紙形状	 レール外形: Max. 127mm (5") ロール軸芯: 25.4mm、38.1mm 用紙幅: 15mm (0.6 ") ~ 60mm (2.36") 用紙厚: 0.06~0.20mm 			
使用言語	EZPL (Firmware のダウンロードが可能	변)		
ソフトウェア	汎用ソフト: EASYLABEL ドライバー: Microsoft Windows NT 4.0,	, 2000 and XP,Vista,7		
組み込みフォント	11種類の英数字を内蔵し(OCR A & B含 拡大可能。全てのビットマップフォン	む), これらは水平垂直方向に8倍まで トは縦横8方向に回転が可能。		
フォントのダウン	Windows bit mappedは縦横8方向に回転	i. True Typeフォント(Ver. 2.XX)と		
ロード	漢字は4方向に回転が可能			
イメージ処理	モノクロBMPとPCXに対応し、アプリケーションによりICO, WMF, JPG, EMF に対応しイメージを拡大縮小、回転、反転及び、白黒変換を自由に行うことが 可能			
バーコード	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5,I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codebar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417 & Datamatrix code, QR code			
インターフェイス	Serial port: RS-232 (Baud rate : 4800 ~ 115200 , XON/XOFF , DSR/CTS) USB port: V2.0			
コントロールパネ	1個で3色のLED: Power (赤,オレンジ、	緑)		
ル	Function Key: FEED			
電 源	自動選択 100/240VAC, 50/60 Hz			
作業環境	操作温度 : 5℃~40℃ 保存温度 :-20℃~50℃			
安全基準	CE, FCC Class A, CCC, CB, cUL, BSMI			
湿度	操作湿度 : 30-85%, 結露無き事. 保存湿度 : 10-90%, 結露無き事.			
プリンタ寸法	長さ:218 mm (8.58") 高さ:172 mm (6.77") 幅 :100 mm (3.94") 重量:1.2 Kg	長さ:218 mm (8.58") 高さ:166 mm (6.53") 幅 :168 mm (6.61") 重量:1.5 Kg		
オプション	カッター装置 剥離装置 RTC LANボード 汎用ソフトEASYLABEL 外部ロールホルダー(KSW-LH120) ラベル巻取り機(KSW-T10)	カッター装置 剥離装置 LANボード 汎用ソフトEASYLABEL 外部ロールホルダー(KSW-LH120) ラベル巻取り機(KSW-T10)		

上記仕様は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承願います。

型式	KSW-BP2x	KSW-BP4x	
▶,小密度	203 dpi (8 dot/mm)		
印字方式	感熱方式(DT)		
CPU	32 Bit RISC CPU		
メモリー	4MB Flash, 16MB SDRAM 8MB Flash, 16MB SDRAM (with R)		
印字速度	50.5mm~ 177mm/S (2 IPS ~ 7 IPS)		
印字長さ	Max.1727mm (68") Min.4mm(0.16")		
印字幅	Max.54 mm (2.12")	Max.108mm (4.25")	
センサータイプ	中央にムーブセンサー搭載。センサー	:反射型/透過型 自動計測機能	
センサーの能力	ラベルの紙間、黒マーク検出 連続氏の長さの自動計測及び、プログラ	ラムコマンドでの計測機能を備える	
用紙形状	ロール外形:Max. 127mm (5") ロール軸芯:25.4mm、38.1mm 用紙幅:15mm (0.6")~60mm (2.36") 用紙厚:0.06~0.20mm	ロール外形:Max. 127mm (5") ロール軸芯:25.4mm、38.1mm 用紙幅:25.4mm (1 ")~118mm (4.65") 用紙厚:0.06~0.20mm	
使用言語	EZPL,GEPL,GXPL,自動切換		
ソフトウェア	汎用ソフト: EASYLABEL ドライバー: Windows 7,8,10		
組み込みフォント	11種類の英数字を内蔵し(OCR A & B含 拡大可能。全てのビットマップフォン	む), これらは水平垂直方向に8倍まで トは縦横8方向に回転が可能。	
フォントのダウン	Windows bit mappedは縦横8方向に回転	. True Typeフォント(Ver. 2.XX)と	
ロード	漢字は4方向に回転が可能		
イメージ処理	モノクロBMPとPCXに対応し、アプリケーションによりICO, WMF, JPG, EMF に対応しイメージを拡大縮小、回転、反転及び、白黒変換を自由に行うことが 可能		
バーコード	1-D Bar codes: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar 2-D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code		
インターフェイス	USB Device (B-Type) Serial port: RS-232 (DB-9) IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet port (RJ-45)		
コントロールパネ	LED: Power (赤,オレンジ、緑)		
ル	Function Key: FEED		
電 源	自動選択 100/240VAC, 50/60 Hz		
作業環境	操作温度 : 5℃~40℃ 保存温度 :-20℃~50℃		
安全基準	CE, FCC Class A, CCC, CB, cUL, BSM	l	
湿 度	操作湿度:30-85%, 結露無き事. 保存湿度:10-90%, 結露無き事.		
プリンタ寸法	長さ:218 mm (8.58") 高さ:172 mm (6.77") 幅 :100 mm (3.94") 重量:1.2 Kg	長さ:218 mm (8.58") 高さ:166 mm (6.53") 幅 :168 mm (6.61") 重量:1.5 Kg	
オプション	カッター装置 剥離装置 汎用ソフトEASYLABEL 外部ロールホルダー(KSW-LH120) ラベル巻取り機(KSW-T10)	カッター装置 剥離装置 汎用ソフトEASYLABEL 外部ロールホルダー(KSW-LH120) ラベル巻取り機(KSW-T10)	

上記仕様は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承願います。

1-3. 通信ポート仕様

シリアルインターフェイス

シリアルポート _____ 9600 baud rate, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, XON/XOFF protocol and の初期設定 RTS/CTS。

RS232 HOUSING (9-pin to 9-pin)

DB9 SOCKET			DB9 PLUG
	1	1	+5V,max 500mA
RXD	2	2	TXD
TXD	3	3	RXD
DTR	4	_4	N/C
GND	5	5	GND
DSR	6	6	RTS
RTS	7	7	CTS
CTS	8	8	RTS
RI	9	9	N/C
PC			PRINTER

【注意】serial portの合計アウトプット電力は500mAを超える事は出来ません。.

USB インターフェイス

コネクターType : Type B

PIN NO.	1	2	3	4
FUNCTION	VBUS	D-	D+	GND

Internal Interface

UART1 wafer			Ethernet module
N.C	11	1	N.C
TXD	22	2	RXD
RXD	33	3	TXD
CTS	44	4	RTS
GND	55	5	GND
RTS	66	6	CTS
E_MD	77	7	E_MD
RTS	88	3	CTS
E_RST	9	3	E_RST
+5V	101(0	+5V
GND]111 [.]	1	GND
+5V]12 <u>1</u>	2	+5V

1-4. プリンタ各部の名称



1.	LED ランプ
2.	FEED +-
3.	トップカバー
4.	電源スイッチ
5.	トップカバーボタン



1.	サーマルヘッドリフト
2.	ラベルホルダ
3.	ヘッドユニット
4.	ラベル軸
5.	ラベルガイド
6.	フロントカバー



1.	プラテンカバー
2.	ラベルセンサー
3.	プラテンローラー



1.	電源ソケットインレット
2.	USBポート
3.	用紙挿入口
4.	シリアルポート



2. プリンタの設定

2-1. ラベル装着方法

1.	プリンタの正面向かい 左右のトップカバーボ タンを押し、トップカバ ーを開きます。	
2.	ラベルホルダーを押し 上方向に取り出します。	
3.	ラベルホルダーを持ち 上げ、ラベルホルダー軸 を上に跳ね上げます。 新しいラベルをラベル ホルダー軸に装着しま す。	
5.	ラベル装着し下に下ろ します。 元の場所にラベルホル ダーを戻し固定します。	

 ラベルガイドの下にラ ベルを通し正面に引っ 張ります。 	
8. ラベルガイドをラベル の幅に合わせます。	
9. トップカバーを閉じて ください。これでラベル のセットは完了です。	

2-2. ラベルホルダーの使用方法

1. 2.	ラベルホルダー軸 を引っ張りそして ラベルホルダーを 上に持ち上げます。 図で示されている 通り、ラベルホルダ ーを外に向かって 上げます。	
3.	ラベルホルダーを ぐるりと回し元の 位置に戻してくだ さい。	
Α.	ラベルホルダー軸 が上部にある時は 1	1" Core
B.	が上部にある時は1 インチ芯(コア)に 適応します。 ラベルホルダー芯 のロック穴が下部 にある時は1.5イン します。 意】 ラベルホルダ軸 上に明記された 数字により確認 する事が出来ま す。	1º Core

2-3. コンピューターとの接続

- 1. プリンタの電源がオフになっていることを確認してください。
- 2. AC アダプタのコネクタをプリンタ本体の電源インレットに差し込みます。
- 3. 電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。
- 4. プリンタ背面のインターフェイスコネクタへ通信ケーブルを差し込みます。
- 5. 通信ケーブルのもう一方をコンピューターのインターフェイスコネクタへ差し込みます。
- 6. 電源を ON にすると、LED が点灯し接続は完了です。



2-4. プリンタドライバーのインストール





3. オプション

3-1. ピラーユニットの取り付け方法

1 ピラーユニット	
2 ネジ x 2個	M.
【注意1】取り付けるときは電	1
源をオフにしてくだ	
さい。	
【注意2】	
ラベル台紙の厚さは	and a second second
0.06mm±10% 重量	
は65g/㎡ ± 6%です.	
【注意3】ラベルの最大幅は	A CONTRACT OF A
110mmです	2
【提案】Label Plusを使う場合	- 0
のラベル停止位置は	63
9mmに設定してくだ	
さい。	
1. プリンタの正面に向かっ	
てプリンタの左右のトッ	
プカバーボタンを押しト	
ップカバーを開きます。	
2. フロントカハーを外して	
rev.	
【注意】	
フロントカバーを外	
すにはドライバー等	
を使ってください。	27 47



8. 9.	メンテナンスカバーをロ ックしてください。 プリンタを元に戻しラベ ルをセットします。	
10.	ピラーを下に開きます。 2-1 を参考にしてその手 順でラベルのセットを行 ってください。	
12.	1 枚目のラベルを剥がし、 台紙をローラーとの剥が し板の間を通して引っ張 ります。	
13.	図のように台紙をピラー の中を通してください。	

14. ピラーを押しプリンタに 固定してください。	
15. FEED キーを押して1枚 ラベルを出します。所定 の位置にラベルが停止す ることを確認してくださ い。これで設定は完了で す。	

3-2. カッターユニットの取り付け方法

1 1	
<u>- パック ユーット</u> 2 えジ v 2個	
	1
「「「」」の日本になっていた。	
取り付けるとさは电源をナフにレイノゼ	
源をオンにしてくた	1
てい。	
【注思2】 カック け畑がけい	
カッダーは砌かりい	
しいる部分を直接切	2
町しないようにしし ノギキロ 畑の仕美	0 0
くたさい。砌の刊宿	
により改陣の大さな	
原因となります。	
【注音2】	
「エ思っ」	1
11400009	
【従未】 Label Diveた体るとさけこく	
Laber Plusを使うてきはフィ	
ル停止位置を30000に設定し	
	8 9
し、プロジェンを	
トラブガバーホタブを 畑レトップカバーた問	
神しトックカハーを開	
さ ま 9 。	
2. フロントカバーを外し	
てください。	
	27 47



8.	メンテナンスカバーを 元に戻しロックします。 プリンタを元に戻し、ラ ベルのセットを行いま す。	
10.	ラベルのセットは目次 2-1 のラベルのセット方 法を参考にしてくださ い。	
11.	ラベルをカッターに通 します。そして FEED キ ーを押します。1 枚カッ トされてラベルが出て きます。これでカッター のセットは完了です。	

4. LEDの点灯表示

4-1. LED の説明

<KSW-DT2/DT4 ファームウェアVer.2.XXXX以下の場合>

プリンタにラベルをセットした状態で電源がOFFにします。FEEDキーは押したまま電源を投入します。ビープ音が3回鳴り自動テストに入ります。更にFEEDキーを押し続けているとラベル自動チェック、ダンプ、透過センサーON/OFFモードに切り替わります。そして自動テストに戻ります。

	LED 点灯	音	状態	確認		
	緑	1	オンライン	正常		
U						
	赤 (点滅)	3	自動テスト	プリンタが自動テストモードの印字を 行っていることを示します。操作方法 は29ページを参照願います。		
			•			
	オレンジ (点滅)	1	ラベル自動チェッ クモード	プリンタが自動的にラベルのチェック を行っていることを示します。操作方 法は30ページを参照願います。		
	緑 (点滅)	1	ダンプモード	プリンタがダンプモードを行っている 事を示します。		
	オレンジ	1	透過センサー ON/OFF	透過センサーのON/OFFの設定です。 操作方法は31ページを参照願います。		
	↓ 自動テストに戻ります。					
	赤 (点滅)					

<KSW-DT2/DT4(ファームウェアVer.G3.XXXX以下)又はKSW-BP2x/BP4xの場合>

プリンタにラベルをセットした状態で電源がOFFにします。FEEDキーは押したまま電源を投入します。ビープ音が2回鳴りラベル自動チェックモード及び自動テストに入ります。更にFEED キーを8秒から10秒間押し続けていると自動テスト、ラベル自動チェック、ダンプ、透過セン サーON/OFFモードに切り替わります。そして自動テストに戻ります。



4-2. FEED キー

FEEDキーを押した後、使用している用紙サイズに合わせて用紙を指定の位置に送ります。「連 続紙」を使用している場合、FEEDキーを1回押すと一定の長さの用紙を送ります。「ラベル」 を使用している場合、FEEDキーを1回押すと1シートのラベルを送ります。ラベルを使用してい て、正確な位置取りが出来ない場合は、26ページの説明に従ってラベル自動チェックを行って ください。

4-3. 自動テスト

プリンタの自動テスト機能はプリンタの故障の有無をチェックする機能です。自動テストモードではプリンタがテスト結果を下記のように印字し、「オンライン」に戻ります。 以下は自動テストの手順です。

1. プリンタにラベルをセットし、電源を OFF にします。

 FEED キーを押しながら電源を投入します。 ビープ音が3回鳴り、LED が赤点滅したら FEED キーを離してください。
 *ファームウェアのバージョンがG3.000以降又はKSW-BP2x/BP4xは、ラベル自動チェック モード後に自動テストを行ないます。

1秒後プリンタが自動的に以下の内容を印字します。
 これはプリンタが正常に作動していることを示します。

モデル名 と Version シリアルポート テスト図	K S W-D T 2/4 : VX.XXX Serial port :96,N,8,1
取付け済みのDRAMの数	1 DRAM installed
印字容量メモリーサイズ	Image buffer size : 1500K
メモリー内のラベル保存数	000 FORM(S) IN MEMORY
図形保存数	000 GRAPHIC (S) IN MEMORY
字体保存数	000 FONT(S) IN MEMORY
漢字フォント保存数	000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY
データベスの保存数	000 DATABASE(S) IN MEMORY
現在の空きメモリー容量	2048K BYTES FREE MEMORY
速度熱量左空きスペース設定向きの変更	^S4 ^H10 ^R000 ~R200
ラベル幅長さ相互距離	^W10 ^Q48,3
カッタ・ピラー・印字モード	Option : ^D0 ^O0 ^AD
透過センサーstatus	See-through Sensor: OFF
反射センサーstatus	Reflective Sensor AD : 146 186 223 (2)
文字コード	Code Page: 850

自動テストのラベルは現在のプリンタ内部の設定データを含みます。

4-4. ラベル自動チェック

自動的に用紙長を感知することができて、それを記録することができます。この方法によって、 ユーザーは用紙長をセットする必要はありません、そして、プリンターは紙の隙間の位置を正確 に感知することができます。

- 1. 移動式センサーの位置とマークの位置が、正確な場所にあるかどうかを確認します。
- 2. プリンタにラベルをセットし、電源を OFF にします。
- FEED キーを押しながら電源を投入します。ビープ音が3回鳴り、LED が赤点滅します。そのまま FEED キーを押し続け、LED がオレンジの点滅になったら FEED キーを離してください。
 *ファームウェアのバージョンが G3.000 以降は、最初の赤点滅で FEED キーを離し、ラベル
- 自動チェックモードと自動テストを行ないます。
- 4. 自動的にラベルのサイズを測長します。

4-5. ダンプモード

ダンプモードを行なうことで、プリンタとコンピューターとの通信エラー等のチェックすることが出来ます。例えばプリンタが8つのコマンドを受信した場合、通常の印刷は行わず、8つのコマンド内容を印字することができ、コマンドが正常に伝達されているかを確認することが出来ます。以下はダンプモードのチェック手順です。

- 1. プリンタにラベルをセットし、電源を OFF にします。
- FEED キーを押しながら電源を投入します。
 FEED キーを押し続け、LED が緑点滅したら FEED キーを離してください。
- 3. ラベルに「DUMP MODE BEGIN」と印字されます。これは既にプリンタがダンプモードに入っていることを示します。
- 4. プリンタにコマンドを送り、コマンドの内容をチェックしてください。

ダンプモードを終了する場合は、FEED キーを押します。ラベルに「OUT OF DUMP MODE」と 印字され「オンライン」に戻ります。

4-6. 透過センサー on/off

プリンタには透過/反射型の2種類のセンサーを搭載しております。 2つのセンサーのうち1つを切り替えて使用します。初期設定では反射センサーが「ON」そして 透過センサーが「OFF」に設定されております。反射センサーで正しく動かない時は透過センサ ーに切り替えてください。

透過センサーをオンにするには次の手順で行ってください。

- 1. プリンタにラベルをセットし、電源を OFF にします。
- 2. FEED キーを押しながら電源を投入します。
- FEED キーを押し続け、LED がオレンジに点灯したら FEED キーを離してください。 3. プリンタが"SEE-THROUGH SENSOR IS ON".と印字し、透過センサーモードに入ってい
- ることを示します。(この時、反射センサーはオフになります。)
- 4. 透過センサーをオフにするには、上記の方法を繰り返してください。

SEE-THROUGH SENSOR IS ON

or

SEE-THROUGH SENSOR IS OFF

透過センサーが「オン」か「オフ」を確認するには、ラベル用紙自動チェックモードを一度行っ てください。LEDが緑色に点灯すれば透過センサーが「オン」になっています。もしLEDがオレ ンジ色であれば透過センサーは「オフ」になっています。

【注意】

透過センサーに切り替わっている時はムーブセンサーをプリンタの中央にセットしてください

4-7. 操作エラーの表示

LEDランプ	音	説明	解決方法
赤	連続2回4音	ヘッドが閉じていないか閉じ方 が不完全です	再度ヘッドを開き、閉めなおしま す。
赤 (点滅)	無し	サーマルヘッドの温度が非常に 高い	プリンタは自動的に印字を中止 します。ヘッドの温度が下がった 後、運転状態にも戻ります。
赤 連続2回2音		ラベルを認識していない	移動センサーとマークが正しい 計測位置にあるかの確認、それで もラベルを認識しない場合はラ ベル自動チェックを行う。
		ラベルが無い	ラベルを補填してください。
赤	連続2回2音	ラベルの送りが正常でない	原因としては:紙詰り/ラベルの Gapが認識されて無い/黒線の入 ったラベルが無い。実際の状況に 合わせて対処してください。
赤	連続2回2音	メモリがFULL; プリンタが "Memory full."と印字します	メモリ内の不必要なデータを削 除してください。
赤	連続2回2音	ファイルが見つからない; プリ ンタが"Filename can not be found."と印字します	"~X4"命令を実行し全てのファ イルを印字して、プリンタの名称 が正しいかどうかの確認してく ださい。
赤	連続2回2音	ファイル名が重複; "Filename is repeated."と印字します	ファイル名を変え、再度ダウンロ ードを実行してください。

4-5. IPアドレスの設定(KSW-BP2x/BP4x)

初期設定ではDHCPが有効に設定されており、ネットワーク上にプリンタを接続するとIPアドレス は自動的に取得されます。

現在設定されているIPアドレスの確認方法は、<u>自動テストモード</u>で設定内容をラベルに印刷し確認することができます。

IPアドレスの変更方法(ブラウザ)



3.	 アカウント名:admin パスワード:1111(初期設定値) を入力しLoginボタンをクリックします。 設定画面が表示されます。 Openfiguration - TOP/UPの原葉になります。 		
	Configuration TCP/IP Drinter		TCP/IP Configuration Setting
	Configuration Alert Messages SNMP SMTP		Alias Name And Password Alias Name KSW Max 16 Characters Login Password Max 4 Characters
	Maintenence Printer Control	lCP=有効	IP Setting O Get IP From DHCP Server Automatically
	Diagnosis Alert Message Status		● Static IP IP Address 192.168.110.200 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.110.1
	 Pアドレスを固定する場合 ートウェイを入力し、「S) 計は、StaticI ubmit」ボタン	Submit Reload Pを選択し、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲ ンで確定します。

IPアドレス変更方法(プリンタコマンド)

プリンタドライバを経由してプリンタコマンドでIPアドレスを設定します。 プリンタドライバをインストールし、通信が可能な事を確認してください。 この方法はネットワーク上にプリンタが見つからない場合やブラウザで設定できない場合に有 効です。

1.	Windowsのメモ帳を開き、下記のコマンドを入力します。
	■DHCP有効にする場合
	<u>^NSD(改行)</u>
	■固定IPアドレスを設定する場合
	<u>^NSP, IPアドレス, サブネットマスク, デフォルトゲートウェイ, , , , , ポート番号(改行)</u>
	例 : IPアドレス=192.168.110.200/サブネットマスク=255.255.255.0/ゲートウェイ =192.168.110.1 に設定する場合
	<u>^NSP, 192. 168. 110. 200, 255. 255. 255. 0, 192. 168. 110. 1, , , , , 9100(改行)</u>



5. メンテナンスと調整

5-1. サーマルヘッドの交換方法

 トップカバーを開 トップカバーの左 イドのサーマルへ ドリフトつまみを してください。 【注意】 サーマルヘッドを す時と付ける時は 源をオフにしてく さい。 	
2. サーマルヘッドリ トつまみを押し下 てください。	r F
3. ヘッドケースは下 下がります。	
4. サーマルヘッドの ネクターを外して ださい。	

5.	サーマルヘッドを固 定しているネジを外 してください。	
6.	サーマルヘッドのケ ースの下部からヘッ ドを外し新しいヘッ ドと交換してください。 新しいヘッドに交換 した後は、ネジを締	
	めコネクターを差し 込みまして、サーマ ルヘッドリフトつま みを元の状態に戻し てください。これで ヘッドの交換は終了 です。	

5-2. サーマルヘッドのクリーニング



5-3. カッターの紙詰り除去



- カッター調整ネジがカッターの右側に あります。カッターの刃が自由に動く ようにドライバーを使って調整ネジを 時計回りと反対方向に回し、詰ったラ ベルを除去してください。
- ラベルを除去した後は、カッターを復 活させるために、時計方向に調整ネジ を回します。



5-4. トラブルシューティング

問題点		解决方法
電源をオンにしても LEDランプ が点	•	電源コードがつながっているかを確認してく
灯しない。		ださい。
プリンタが停止し、エラーランプが点灯	•	ソフトの設定を確認するか、プログラム命令
しました。		にエラーが無いかを確認してください。
	•	正しい印字モードが選択されているかを確認
		してください。
	•	ラベルがなくなっていないかの確認
	•	ラベルが詰っていないかの確認
	•	ブリンタがきちんと閉まっているか(サーマ
		ルヘットか止式な位直に固定されているか)
	•	センサーラベルが遮断されていないか
	•	カッターか正常でない動作をしていないか更
		「に作動していないかの確認 ことにおっていたいか、又は途辺
印子を開始しても、フヘル上に何も印子	•	フヘルが表巡しになつていないが、又は週切
C11/2 610	•	なものか。 エレいプリンクドニノボーを選択してノギキ
	•	正しいフリンダドノイバーを選択してくたさ
		い。 正上い材質のラベルを選択してください
印字の時 ラベルが詰まります		
	•	付着している場合 クリーニングペーパー
		エタノールを付けた柔らかい布を使用し付着
		した糊を除去してください。
印字の時、ラベル上に部分的にしか印字	•	ラベルがヘッドに付着していないか
されない。	•	ソフトにエラーが無いか
	٠	印字開始場所が正しいかを確認
	•	電源が供給されているかの確認
印字の時、ラベルのある部分が正確に印	٠	サーマルヘッドに糊が付いていないかの確認
字されません	•	内蔵されている "~T"を使用しサーマルヘッ
		ドが正確に印字するかの確認
	•	ラベルの品質が適切かの確認。
希望する場所に印字できません。	•	センサーが紙に覆われていないかの確認。
	•	ラベル台紙が適切でない場合があります。販
		売店に確認してください。
	•	ラベルガイドが正確にラベルを固定している
		かの確認。
印字にとき、次のラベルに跳んでしまう。	•	ラベルの高さと間隔が正しいか
	•	センサーが紙に覆われてないか確認
日子が不鮮明	•	印字濃度の設定が適切かどうか
	•	サーマルヘットに糊か付着していないか
カッター使用時、ラベルが正しくカット されない	•	ラベルが斜めに直かれてないかの確認
カッター使用時ラベルがカットされない	•	ラベルの厚さが0.16mmを超えていないか
カッター使用時、ラベルが出てきません。	٠	カッターが適切にセットされているかの確認
また不規則にカットされます。	•	カッターにラベルが詰まっていないかの確認
ピラーが正しく動作しません	•	ピラーセンサーがホコリや紙に覆われていな
		いか。ラベルが適切にセットされているか

【注意】

以上の説明によっても問題が解決されない場合は、販売店又は代理店に相談ください