P/N. 920-011321-10 Edition 10 JUN.28

KSW-802 KSW-802e KSW-803 KSW-803e

取扱説明書





アメリカ連邦通信委員会規格との適合

本製品は試験に合格済みであり且つ連邦通信委員会規定の第15条に準じて、クラスAのデジタルデバイスに認定 されておりますので、業務環境でご使用になる際起こりうる危険から保護されるように設計されています。本 製品は無線周波エネルギーを使用し且つ発しておりますので、使用書に沿って取り付け又はお使いになられな い場合、通信障害を引き起こす可能性があります。居住環境においてご使用になる場合、通信障害を引き起こ す可能性があります。その際は必要な機器を自身の費用にてお買い求めください。

ヨーロッパに於けるEMS及び EMI規格との適合

本製品は試験に合格済みであり且つEN50081-1 (EN55022 CLASS A) 及びEN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11 (IEC Teil 2,3,4)を基準とした電磁環境両立性に関する必要条件を満たしています。又本製品は放射妨害波及び伝導性 放射の制限を定めた欧州規格EN55022を満たしています。

KSW-800が満たしている規格の種類

EN55022 : 1998,CLSPR 22, Class A / EN55024 : 1998IEC 61000-4 Serial / EN61000-3-2 : 2000 / EN 6100-3-3 : 1995 / CFR 47, Part 15/CISPR 22 3rd Edition : 1997, Class A / ANSI C63.4 : 2001 / CNS 13438, CISPR 22 (Class A) / IEC60950 3rd Edition (1999) / GB4943 : 2001 / GB9254 : 1998 / GB17625.1 : 2003 /EN60950 : 2000

注意事項

バッテリーの交換を正しく行なわなかった場合、故障の原因となります。 製造会社が推奨するバッテリー相当のタイプとのみ交換を行ってください。 ご使用になられたバッテリーは製造社の説明書に従って処分してください。

本書の内容は予告なしに変更する場合があります。

安全上の注意

- 1. 本機の使用にあたってはこの「安全上の注意」をよくお読みください。
- 2. このマニュアルは後々の参考のためにも大事に保管してください。
- 3. 本機は湿度の高い場所には置かないでください。
- 4. 付属の電源ケーブルをお使いください。
- 5. 本機に電源ケーブルを接続する前に、コンセントの電圧を確認してください。
- 6. 本機を長期間使用しない場合は、過電圧保護のためにも電源ケーブルを抜いてください。
- 液体をこぼさないよう注意してください。発火したり回線がショートしたりするおそれが あります。
- 8. 本機の分解、改造は行わないでください。必要な場合は販売店にご相談ください。
- カッター、ピーラー、LANボード、メモリーカードなどのオプション部品を装着する前に は必ず電源を落としてください。
- 10.下記の事項が発生したときは、販売店に連絡してください。
 - a. 液体をこぼしてしまったとき。
 - b. ひどい湿気を帯びてしまったとき。
 - c. マニュアルにしたがって操作しても、きちんと動作しないとき。
 - d. 落とすなどして衝撃を与えてしまったとき。
 - e. 明らかに故障している徴候が見られるとき。



WARNING この警告は、本機を使用する方へ危害が及ぶのを防ぐため必ずお守りください。この警告を守らずに操作、実行すると大変危険です。

第 1章	パーコードプリンタ本体	. 4
1-1.	製品の紹介	. 4
1-2.	KSW-800シリーズの型式名	. 4
1-3.	パッケージ内容	. 4
1-4.	仕様	. 5
1-5	.通信ポート仕様	. 6
1-6.	バーコードプリンタの標準部品	. 8
第 2章	パーコードプリンタ標準部品の取り付け	10
2-1.	リボンの取り付け	10
2-2.	リボン内巻/外巻の取り付け	11
2-3.	ラベル用紙の取り付け	12
2-4.	USB ドライバのインストール	14
2-5.	USBドライバのアンインストール	15
2-6.	PCとの接続	16
第31	〕プリンタオプションの取り付け	17
3-1.	ピラーユニット(剥離)の各部品図解	17
3-2.	ピラーユニット(剥離)の取り付け	17
3-3.	カッター部品の図解(金属プレート)	19
3-4.	カッター部品の取り付け(金属プレート)	19
3-5	カッター部品の図解(プラスチック部品)	21
3-6	カッター部品の取り付け(プラスチック部品)	21
第4章	€ パネル操作	23
4-1.	LCD/LED点灯表示の説明	23
4-2.	一般操作	23
4-3.	自動テスト	24
4-4.	ダンプモード	24
4-5.	ラベル用紙自動チェックモード	25
4-6.	モード設定	26
4-7.	操作エラーの表示	27
第5₫	をメンテナンスと調整	28
5-1.	印字ヘッドのメンテナンスとクリーニング	28
5-2.	印字ヘッドの調整	28
5-3.	印字ヘッド圧の設定	29
5-4.	印字ヘッドの交換	30
5-5.	印字ラインの調整	31
5-6	ラベル調整レバー操作説明	34
5-7.	リボン張力の調整	35
5-8.	カッターの紙詰まり除去	35
5-9.	トラブルシューティング	36

第1章 バーコードプリンタ本体

1-1. 製品の紹介

人に優しい設計のKSW-800シリーズはビジネスニーズのバーコードプリンタであり、トレーニングを行なうことなく使用することが可能です。また必要に応じて機能拡張を行なうことで、作業効率を更に向上させることが可能となります。

- ◆ 感熱方式、熱転写方式兼用のバーコードプリンタ。
- ◆ バックライト式LCD液晶モニター搭載、アイコン表示とマルチ言語表示対応。
- ◆ ユーザーの必要に応じてLCD表示言語の選択が可能。
- ◆ メモリーを内蔵しており、ラベル、図案及び各種漢字・英数字フォントのダウンロードが可能。
- ◆ タイマー機能の追加が可能、電源のON/OFFに関らず計時が可能。
- ◆ 印字開始までのカウントダウン機能搭載で、印字に要する時間の把握が容易
- ◆ 直径203mm(8インチ)までのラベル及び450メートル長のリボンの装着が可能。
- ◆ 1,275mm (50インチ)長のラベル用紙を印字可能。
- ◆ ユーザーの必要に応じ、ピラーユニットの追加搭載が可能。
- ◆ ユーザーの必要に応じ、カッターユニットの追加搭載が可能。
- ◆ 当社開発のWindows汎用ソフト「レーベルエクスプレス」が使用できます。ユーザーは各種ウィンドウズ・クリップアート、文字、またデータベースへのリンクを使用することにより、様々なラベルの設計を行なうことが可能。

1-2. KSW-800シリーズの型式名



1-3. パッケージ内容

パッケージを開いてから以下の付属品の有無を確認し、大事に保管してください。

1.	バーコードプリンタ 1 台	2.	電源ケーブル(110V)1本	3.	パラレルケーブル 1 本
4.	シリアルケーブル 1 本(オプショ ン)	5.	USB ケーブル1本	6.	クイックガイド1冊
7.	テスト用ラベル用紙 1 ロール	8.	リボン 1個	9.	リボン巻き取りコア 1個
10.	CD(以下の内容を含みます。付属 1枚	『ソこ	フト/使用説明書/指示説明書/ドラ <i>·</i>	イバ/	DLL/付属ソフト用ガイダンス)

1-4. 仕様

形式	KSW-802/KSW-802e	KSW-803/KSW-803e
ドット密度	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)
印字方式	熱転写/感熱方式兼用	
CPU	16 Bit	
センサー	センサータイプ:左置式移動式センサー。センサー:透過型、	反射型、自動計測
	透過型:ラベル紙の紙間、タグ紙のノッチを検出、ファンフォ	トールド紙、
センサー能力	反射型:黒線検出、	
	糊無し連続紙の長さに対する自動計測及び手動強制コントロ-	-ル機能を備える。
印字速度	50.8 mm(2インチ)/秒 ~152.4 mm(6インチ)/秒	50.8 mm(2インチ)/秒 ~101.6
		mm(4インチ)/秒
印字長さ	1、270 mm(50インチ)	558.8 mm (22インチ)
印字幅	25 mm(1インチ) ~ 104 mm(4.09インチ)	25mm(1インチ)
		~105 mm(4.13インチ)
	ロール外径:	
消費材仕様	ロール軸心: 38.1 mm (1.51 ノナ)~ 76.2 mm (31 ノナ) 田 纸 幅 : 25 mm (1インチ) - 119 mm (4.65 インチ)	
	円 紙 幅 . 25 IIIII (11 ノナ) ~ I 16 IIIII (4.031 ノナ) 田 纸 厚 · 0.06 0.25 mm	
	円 紙 序 . 0.00~0.25 11111	
	ライノ・内容及びかき来用 長 さ・450 m (1471インチ)	
	仮 C : 400 m (1471 1 277) 外 径 : 75 mm(2 95インチ)	
リボン仕様	軸 心: 25.4 mm(1インチ)	
	幅 : 30 mm ~ 110 mm (1.18インチ~4.33インチ).	
	材 質:ワックス、レジン、セミレジン	
プログラム言語	EZPL	
プリンタドライ		
バー (本モデル	DLL & Driver: Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 ar	nd XP
に付属)		
	9種類の自体を内蔵(6,8,10,12,14,18,24,30及び16X26の各サイ	ズ)し、水平垂直方向に8倍まで
文字処理	│拡大可能。各種漢字及びウィンドウズ用フォントをダウンロ	ード可能。全てのフォントは4
	方向に回転可能(0, 90, 180, 270°)。漢字は8方向に回転可能。	OCR-A OCR-B
イメージが理	モノクロPCX、BMPに対応。ソフトコントロールによりICO、	WMF、JPG、EMFに対応し、
イノーン処理	イメージを拡大縮小、回転、反転及び白黒変換を自由に行なう	うことが可能。
	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UPC	CA/E (add on 2 & 5), I 2 of 5,
バーコード	EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), NW-7, Post NET, EAN 128, DUN 1	4,
	MaxiCode, PDF417, Datamatrix Code, QRCode	
インターフェイ	シリアルポート、パラレルポート、USB、PS2端子	
「「「「「「」」」」	Doud rate 4900 29400 XON/XOEE DSD/DTD	
地活政化	Dauu Iale 4000 ~ 30400, AOIN/AOFF, DSK/DTK 標準内蔵:2MR Flack 2MR DRAM	
メモリー	ホー・jrac.civiD iasii, civiD Diccivi 拡張オプション・2MB Flash	
	バックライト式LCDモニター:アイコン表示式インターフェイ	2
コントロールバ	2 色LED 3 組: Power, Ready, Error	
イル	多機能ハードウェアコントロールキー 3 組:Feed, Pause, Cand	cel
電源	自動切換え 100/240VAC, 50/60 Hz	
	操作温度: 5°C to 40°C(40°F to 104°F)	
	保存温度:-20°C to 50°C(-40°F to 122°F)	
「F莱坂現	操作湿度:30-85%,結露なき事	
	保存湿度:10-90%, 結露なき事	
安全規格	CE, CUL, FCC Class A , EMC , TUV . CCC	
外形寸法	長さ:454.58 mm (17.90インチ) 高さ:277.30 mm (10.92インチ)	
	幅 : 275.55 mm (10.85インチ) 重量: 13 Kg	
オプション	カッター、ラベル受皿、ピラー、 2 MBフラッシュメモリー、	内部巻き取り装置
	専用キーボード、LANボード、汎用ソフト「 <mark>レーベル</mark> エクスコ	プレス」

【注意】オプションについてはそれぞれの販売元にお問い合わせください。弊社の商品は常に改良の努力を行っておりますので、上記の仕様について、通知なく変更が行なわれる場合があります。あらかじめご了承ください。

1-5. 通信ポート仕様

パラレルインターフェース

Handshake : バーコードプリンタ接続用DSTB、データソースHost接続用BUSY

Interface cable : IBM PC互換のパラレルケーブル

Pin out : 下記表に基づく

PIN NO.	FUNCTION	TRANSMITTER
1	/Strobe	host / printer
2-9	Data 0-7	host
10	/Acknowledge	printer
11	Busy	printer
12	/Paper empty	printer
13	/Select	printer
14	/Auto-Linefeed	host / printer
15	N/C	
16	Signal Gnd	
17	Chasis Gnd	
18	+5V,max 500mA	
19-30	Signal Gnd	host
31	/Initialize	host / printer
32	/Errow	printer
33	Signal Ground	
34-35	N/C	
36	/Select-in	host / printer

シリアルインターフェース

シリアルポート の出荷初期設定 : 9600 baud rate、no parity、8 data bits、1 stop bit、XON/XOFF protocol及びRTS/CTS。

DB9メス型コネクターピン配列:

PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FUNCTION	+5 V	TXD	RXD	N/C	GND	N/C	CTS	RTS	N/C

RS232 HOUSING (9-pin to 9-pin)

DB9 SOCKET		DB9 PLUG
	11	+5V,max 500mA
RXD	22	TXD
TXD	33	RXD
DTR	44	DSR
GND	55	GND
DSR	66	DTR
RTS	77	N/C
CTS	88	RTS
RI	99	N/C
PC		PRINTER

NOTE: parallel port と serial port の合計アウトプット電力は500mAを超えることは出来ません。

USBインターフェース

コネクタータイプ : Type B

PIN NO.	1	2	3	4
FUNCTION	USBVCC	D-	D+	GND

PS2インターフェース

PIN NO.	1	2	3	4	5	6
FUNCTION	DATA	N/C	GND	VCC	CLOCK	N/C

PS2端子によるPC、バーコードプリンタ間の接続詳細

PC			KSW-800
DATA	1	1	DATA
N/C	2	2	N/C
GND	3	3	GND
VCC	4	4	VCC
CLOCK	5	5	CLOCK
N/C	6	6	N/C

1-6. バーコードプリンタの標準部品

各部分の説明については図例を参照してください。(文中のパーツ名称は、対照しやすいよう番号により表記し ています。)



1	上部カバー	11	ラベルロール紙軸調整レバー	21	リボン回転軸
2	インジケーター	12	リボン内巻外巻調整ボタン	22	用紙誘導パイプ
3	液晶モニター	13	印字ヘッド固定用ボックス	23	ラベル調整レバー
4	コントロールキー	14	ピラー(剥離)センサー	24	ファンフォールド紙挿入口
5	リボン軸	15	台紙剥がし用プレート	25	電源プラグ差込口
6	右側パネル(下)	16	プリンタコア	26	電源スイッチ
7	印字ヘッド圧力調整レバー	17	内部巻取り装置カバー	27	パラレルポート
8	リボン回収軸	18	台紙回収コントロールプラグ	28	USBポート
9	リボン供給軸	19	カッターコントロールプラグ	29	シリアルポート
10	ラベルロール紙軸	20	ケーブルタイ取り付け用穴	30	PS2ポート



31 移動式センサー探作レハー 32 移動式センサーの位直表示 33 移動式センサー	31	移動式センサー操作レバー	32	移動式センサーの位置表示	33	移動式センサー
---	----	--------------	----	--------------	----	---------

第2章 バーコードプリンタ標準部品の取り付け

KSW-800シリーズ印字方式は以下のものがあります:

熱転写方式	リボンを使用し、熱転写紙上に印字を行ないます。熱転写紙は一般の紙質ですが、特殊リボン を使用することにより、合成紙、PET紙などの特殊な材質のラベルに対しても印字可能です。
感熱方式	リボンを使わず、感熱紙を使用し印字を行ないます。

必要な印字方式を確認したら、電源の投入後Setting Modeですぐに設定が可能です。

2-1. リボンの取り付け

1.	プリンタの正面に向かい、カバーを 開けます。	
2.	印字ヘッド圧力調整レバーを外側に 引っ張り後部を上方向にスライドさ せながら印字ヘッドを上に上げま す。	
3.	使い終わったリボンを取り外しま す。 新しいリボンを開き、リボン供給軸 に取り付けます。リボン回収用芯を リボン回収軸に装着します。	
5.	リボン先端をリボン回転軸から印字 ヘッドを通るようにセットします。 注意】リボン取り付け時は、リボンが 移動式センサー下部を通過しな いようにしてください。	

 7. 印字ヘッド圧力調整レバーを元の位置に戻し、印字ヘッドをセットします。 【注意】リボン回収用芯に固定されているリボンを印字可能な位置まで巻きつけてから、印字ヘッドをセットしてください。 8. カバーを閉じ、リボンの取り付けを完成させます。 	6. リボンを回収用芯に固定します。 【注意】取り付け時、リボンの巻きつけ 方向に注意してください。	
 はに、び、は、「、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7. 印字ヘッド圧力調整レバーを元の位置に戻し、印字ヘッドをセットしま	Ten O
 【注意】リボン回収用芯に固定されているリボンを印字可能な位置まで巻きつけてから、印字ヘッドをセットしてください。 カバーを閉じ、リボンの取り付けを完成させます。 	す。	
 まつけてから、印字ヘッドをセットしてください。 8. カバーを閉じ、リボンの取り付けを 完成させます。 	【注意】 リボン回収用芯に固定されてい るリボンを印字可能か位置まで巻	
トしてください。 8. カバーを閉じ、リボンの取り付けを 完成させます。	きつけてから、印字ヘッドをセッ	
8. カバーを閉じ、リボンの取り付けを 完成させます。	トしてください。	
	8. カバーを閉じ、リボンの取り付けを 完成させます。	•

2-2. リボン内巻/外巻の取り付け

1.	外巻リボンの取り付け方法(インク面外 側)。	
2.	内巻リボンの取り付け方法(インク面内 側)。	

2-3. ラベル用紙の取り付け

1.	プリンタの正面に向かい、カバーを開 きます。	
2.	ラベル用紙のロールをロール紙軸にセットし、内側に密着させます。 ロール紙調整バーとラベル用紙の端の 密着度を調整します。この時、密着し すぎていると、ラベル用紙の縁が切れ てしまう事があります。	
4.	印字ヘッド圧力調整レバーを外側に引 っ張り後部を上方向にスライドさせつ つ印字ヘッドを上に上げます。	
5.	ラベル調整レバーを上に持ち上げま す。	
6.	ラベル用紙の先端が2本の用紙誘導パ イプの間及び、移動式センサーの下部 を通り、台紙剥がし用プレートまで行 くようにセットします。	

7.	ラベル用紙とラベル用紙調整用レバー が密着するように調整します。 ラベル用紙調整用レバーを下向きに倒 し元の位置にセットし直します。	
9.	印字ヘッド圧力調整レバーを元の位置 に戻し、印字ヘッドをセットします。 カバーを閉じ、ラベル取り付け作業を 完成させます。	

2-4. USB ドライバのインストール

1.	USB はプラグアンドプレイに対応しているため、	NULVI-F5170NE5/世ーF
	ユーザーが USB プラグで PC とバーコードプリン 夕を接続すると、PC が自動的にインストールを開	ハードウェア プバイス ドライバルインストール デバイス ドライバエ ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく取作するように計画する いりドウェア ブログラムです。
	始します。	1507)972842-21-01.001 50. 188 (*) Seriel
		1%24年代网以大学院总编辑是第12次中国建学校委集代公式的历史注
		株式大きを選択していたとい。 か、まただりに通過またドライバル株式する(株式1000) (「このチバイスの読知のドライリをあ干した」をの一覧から運びするの)
		(#200) (20100) *+5/ts
2.	"指定の場所"を選択し、USB ドライバのあるパス を指定した後、"次へ"を押します。	
		100/1-Pbg7 F/H20PF/H 2+H40株年 100/1-Pbg7 F/H20PF/H 2+H40株年 100/1-Pbg7 F/H20PF/H 2+H40株年 100/1-Pbg7 F/H20PF/
3.	USB ドライバのインストールが完成します。	新しいードウェアの株式ウィザード
		新していトーキウェアの検索ウィザードの完了 「新していトーキウェアの検索ウィザードの完了 「「「「「「「「」」」」」」」 「「「」」」」」 「「「」」」」 「「「」」」」 「「」」」 「「」」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「「」 」 「」 」
4.	この USB はシリアルポートを使用しているため、 コントロールパネル/システム/システムのプロパテ	
	ィでハードは USB を幾つめのシリアルポートにイ ンストールしたかを確認します。右の図の例では USB を COM3 にインストールしています。	13 時日1000 ※ 前日1000 かいたいでしたのの 1947 ※ ● DEA TAVATAPT ことものーう ※ ● SOSIE RAID こととの一う ※ ● SOSIE RAID こととの一う ※ ● USE Universal Serial Back コンドローう ※ ● TOTAL ************************************
5.	確認後、ソフト(当製品付属の汎用ソフト「レー ベルエクスプレス」、又は当社製「バーコードプ リンタ専用ドライバー」を使用しラベルを印字す ることが可能となります。	 ※ ● 5754 F/42 ※ ディオフレイ アダフタ ※ ディオフレイ アダフタ ※ ● 3054 - ディスク エナ40-3 ※ ○ 3054 - ディスク エナ40-3 ※ ○ 3054 - ディスク F777 ※ ボート COME LPT0 ※ F 168 Senial Port 100409 ※ 7054 - 6 COM10 ※ 通知者 - 1 COM20 ※ ● 7022 € 0 G f // 6 0 # 1 C // 7 C // 7 7 1 K/2, ※ ● 1 = 5

2-5. USBドライバのアンインストール

USBドライバをアンインストールする場合、フォル	FTDI Uninstaller Version 2.1
ダ"USB Driver"を開き、"Ftdiunin"を実行すると、右の 図の画面が現れます。"Continue"を押しUSBドライバの アンインストールを行ないます。	If your USB device is connected, please unplug it now Press Continue to uninstall the drivers, or Cancel to quit.
	Continue

2-6. PCとの接続

- 1. 先ずバーコードプリンタの電源がオフになっているかを確認してください。
- 2. 付属の電源ケーブルの一方を家庭用コンセントに、もう一方をプリンタの電源コネクタに差し込みます。
- 3. 適当な通信ケーブルの一方をプリンタの通信ポートに、もう一方を PC に接続します。
- 4. 電源投入時、バーコードプリンタの LCD 液晶モニターにバーコードプリンタの機種名及びバージョン情報 が標示されます。

【注意】: USBポートを使用する際には、事前に専用ドライバをインストールしてください。



第3章プリンタオプションの取り付け

3-1. ピラーユニット (剥離)の各部品図解



3-2. ピラーユニット (剥離)の取り付け

1.	プリンタの正面に向かい、右側パネル (B)下部にあるネジ(A)を取り外 し、パネル(B)を取り外します。	
2.	上部カバーを開け、プリンタ側面を確 認します。 内部ラベル巻き取り装置カバー(C)を 工具を使って取り外します。	
4.	まず、台紙巻き取り軸にあるU字型固 定ピン(35)を取り外し、台紙巻き取 リモジュール(34)をネジ(36)で機 器上に固定します。	

5. 台紙巻き取りモジュール(34)をネジ で固定した後、台紙巻き取りコントロ ールプラグを接続します。	
6. リボンとロール紙がセットされている 状態。(操作説明書 2-1 及び 2-3 参照)	
 ラベル用紙を数枚剥がし台紙のみの状態にした後(台紙部分長さ約400mm)、台紙をプリンタコアと用紙誘導パイプの下方を通るようにセットします。 台紙を台紙巻き取りモジュール(34)を回り込むようにセットし、U字型固定ピン(35)で固定します。 【注意】台紙を台紙巻き取りモジュール(34)にセットする際の方向に注意してください。 	
9. 右側パネル(B)を取り付け、ネジ(A)で 固定する。	
 10. ピラーセンサー部(D)を軽く押すとセン サーが飛び出てきます。 11. ピラーセンサーを適切な位置にセット し上部カバーを閉めてピラーユニット 器の取り付けを完了します。 12. 外径 110mm を超えるサイズの台紙の 場合、台紙巻き取りリミットボタンに 台紙が接触し、プリンタが自動的に印 字を停止します。台紙を取り除けば、 また正常に印字を続けることができま す。 【注意1】作業前にピラー機能がON になっている事を確認して下さ い。 【注意2】台紙巻き取りモジュールと合わせ てピラー機能を使用する場合、ラ ベルのサイズは高さ30 mm以上、 100mm以下のものを使用する事を あ勧めします。 【注意】 巻取りモジュール(34)装着の際Q- Labe 印字停止ポイント(E値)は7 です。 	

3-3. カッター部品の図解(金属プレート)



37.	カッターカバー* 1
38.	カッターモジュール(コントロールパネル含む)及び接
	続用コネクタ
39.	ネジ(M3*8) * 2
40.	ネジ(M3*4.5) * 1
41.	ラベル受皿* 1
42.	ケーブルタイ* 2
【注	音1】カッターモジュールを取り付ける際にけ 重前

【注意1】 カッターセシュールを取り付ける際には、事前 にプリンタ電源をオフにしてください。 【注意2】このカッターは背面に糊付いている部分を直接 切断することには適していません。糊面を直接切断した場 合、糊の付着により刃の切断力及び安全性が低下する恐れ があります。このカッターの寿命は、160g/㎡の用紙を切 断した場合500,000回、200g/㎡の用紙を切断した場合 250,000回となっています。

3-4. カッター部品の取り付け(金属プレート)



4. カッターコントロール接続コネクターをメインボー ド側接続口(D)と接続します。	
5. カッター接続ケーブルのケーブルタイ (42)をケー ブルタイ取り付け用ホールに取り付けます。	
6. カッターカバー(37)をカッター部にセットし、ネジ (A)で固定します。	
7. ラベル受皿(41)を図のような状態で、左方向にスラ イドしセットした後、ネジ(40)で固定します。	
 8. リボン及びロール紙をプリンタにセットし(操作説明書 2-1 リボンの取り付け及び 2-3 ラベル用紙の取り付け参照)、上部カバーを下ろし、カッターの取り付け作業を完了します。 【注意1】作業前にカッター機能がONになっている事を確認して下さい。 【注意2】カッターを使用する際はラベルの長さが30mm以上のサイズのものをお使い下さい。 【アドバイス】カッターモジュールを装着する際、Q-Labe 印字停止ポイント(E値)は23です。 	

3-5 カッター部品の図解(プラスチック部品)



	プラスチックカッターカバー*1
	カッターモジュール(コントロールパネル含
	む)及び接続コネクター
	ネジ(M3*8) * 2
	ラベル受皿 *1
	ケーブルタイ*2
/注意1】	1.カッターモジュールを取り付ける際には、事前

1.カッターモシュールを取り付ける際には、事前 にプリンタ電源をオフにしてください。

【注意2】

2】 このカッターは背面に糊付いている部分を直接切 断することには適していません。糊面を直接切断 した場合、糊の付着により刃の切断力及び安全性 が低下する恐れがあります。このカッターの寿命 は、160g/㎡の用紙を切断した場合500,000回、 200g/㎡の用紙を切断した場合250,000回となって います。

【アドバイス】 カッターモジュールを装着する際、Q-Labe 印 字停止ポイント(E値)は23です。

3-6 カッター部品の取り付け(プラスチック部品)

 プリンタの正面に向かい、パネル (B)下のネジ(A)を取り外し、パ ネル(B)を取り外します。 【注意】右側パネルを取り外す時、 ネジを取り外し、パネル下 のフックとプリンタ側の爪 の部分を外し、軽く上に持 ち上げるようにすると簡単 に取り外せます。 	
 上部カバーを取り外し、プリン タの正面から、台紙はがし用プ レート(C)を工具を使用して取り 外します。 	
 カッターモジュール(2)を軽く押 さえながらネジ(3)で固定しま す。 	

4.	カッターコントロール接続コネクターをメインボ ード側接続口(D)と接続します。	
5.	カッター接続ケーブルのケーブルタイ (6)をケ ーブルタイ取り付け用ホールに取り付けます。	
6.	カッターカバー(1)をカッター部にセットし、ネジ (A)で固定します。	(A)
7.	ラベル受皿上部両側にある爪をプラスチックカッ ターカバーの給紙口部分にセットします。	
8.	リボン及びロール紙をプリンタにセットし(操作 説明書 2-1 リボンの取り付け及び 2-3 ラベル用紙 の取り付け参照)、上部カバーを下ろし、カッタ ーの取り付け作業を完了します。 【注意】カッターを使用する際はラベルの長さ が30mm以上のサイズのものをお使い下 さい。	

4-1. LCD/LED点灯表示の説明

± =	LED 点灯		J	ᆓ	<u>≑8</u> □□
衣小	Power	Ready	Error	E	
KSW-800	綠	綠		1	KSW-800は機種型番、Vx.xxxは現在インストールされている
Vx.xxx	からい	~~~~			Firmwareのバージョンを示します。
自動テスト	綠	綠		3	プリンタが自動テストモードの印字を行なっていることを示しています。 操作方法についてけ24頁の説明を参照してください
Т					
ダンプモード	綠	綠		3	フリンダがダンフモートを行なっていることを示しています。操作 方法については24頁の説明を参照してください。
用紙サイズ自	<i>4</i> 9			0	プリンタが自動チェックモードになっていることを示しています。
動チェック中	紑衣			3	操作方法については245頁の説明を参照してください。
体正由	49	45			プリンタが休止状態にあることを示します。休止状態を解除するに
你止中	糸水	約求 約求			はPauseキーを押してください。
印字のキャン	好	4年			印字中にCancelキーを押すと、実行中の印字を中止し、メモリー内
セル	#3K	#3K			のデータを消去します。
"Feed"キーを					印字を続ける為にはFeedキーを押す必要があることを示していま
押し印字を続	綠		赤		す。
ける					
PROGRAM	4夕		赤		プリンタがFirmwareのダウンロードを行なっていることを示してい
LOADING	总水		(点滅)		ます。
LOADING	炽	4年		1	プリンタがFirmwareのダウンロードを完了したことを示していま
COMPLETE	자광	₩3K			す。
Setting Mode	緑	綠		1	プリンタがセッティングを行う事ができることを示しています。操 作方法については246頁の説明を参照してください。

4-2. 一般操作

Pause +-

通常スタンバイ状態の時に"Pause"キーを押すと、バーコードプリンタは休止状態になり、LCD液晶モニターには"KSW-800 Vx.xxx Pause"と表示されます。この時、バーコードプリンタはいかなる命令も実行する事はありません。再度Pauseキーを押すと、休止状態が解除され、すぐにスタンバイ状態に戻ります。

印字の最中に"Pause"キーを押すと、バーコードプリンタは印字を一時中断します。再度キーを押すことで、印字を継続することができます。

例えば、10枚のラベルを印字する場合、2枚目の印字時にPauseキーを押すと印字は一時中断します。再度キー を押すと残りの8枚の印字を行います。

Cancel+-

印字の最中にCancelキーを押すと、LCD液晶モニターには"xxxxxxx Caucel"と表示されます。これはバーコー ドプリンタがこの印字をキャンセルした事を示します。 例えば、10枚のラベルを印字する場合、2枚目の印字時にCancelキーを押すとことにより印字をキャンセルする ことができます。この時、残りの8枚の印字は行わず、スタンバイ状態に戻ります。

Feed+-

Feedキーを押した際、プリンタは全ての使用している用紙のサイズに合わせて用紙を指定の排出位置に送りま す。連続した用紙を使用している際、Feedキーを1回押すと一定の長さの用紙を送ります。ラベル用紙を使用し ている際、Feedキーを一回押すと1シートのラベルを送ります。ラベル用紙を使用している際、正確な位置取り を出来ない場合、23ページの説明に従って再度プリンタの自動テストを行なってください。

4-3. 自動テスト

プリンタの自動テスト機能はユーザーがプリンタの故障の有無をチェックすることを助けます。テスト結果を 印字した後、プリンタは自動的に通常の待機状態に戻ります。以下は自動テストの手順です。

- 1. 電源をオフにして、Feed キーを押します。
- 2. 電源をオンにし、このとき Feed キーは押したままにしておきます。
- 3. KSW-802/KSW-803 の場合、1回の警告音の後、さらに3回の警告音と同時にLCDに"自動テスト中…"と 表示されますので、この時 Feed キーを離してください。約1秒後プリンタが自動的に以下の内容を印字し ますが、これはプリンタが正常に作動していることを示します。

自動テストのラベルは現在のプリンタ内部の設定データを含みます。



4-4. ダンプモード

ダンプモードに入ることで、プリンタとPCの間の情報伝達のエラーの有無をチェックすることが出来ます。例 えばプリンタが8つの命令を受けた際、如何なる処理も行わず、直接8つの命令内容を印字することで、命令が 正常に伝達されているかを確認することが出来ます。以下はダンプモードのチェック手順です。

- 1. 電源をオフにして、Feed キーを押します。
- 2. 電源をオンにし(このとき Feed キーは押したままにしておきます)、
- KSW-802/KSW-803の場合、LCDに"ダンプモード"と表示された後、Feed キーを離してください。プリン タが自動的に DUMP MODE BEGIN と印字しますが、これはプリンタがダンプモードに入っていることを示 します。
- 4. プリンタに命令を送り、印字結果と命令内容が合致しているかチェックを行ないます。
- 5. ダンプモードを終了する際には、Feed キーを押します。その際プリンタが自動的に OUT OF DUMP MODE と印字しますが、これはプリンタが通常の待ちうけ状態に戻っていることを示します(このまま電源をオフに することが可能です。)。

4-5. ラベル用紙自動チェックモード

プリンタは自動的にラベル用紙(黒線の用紙)の長さをチェックし記録を行なうことで、印字の際にラベルの長さ を設定する必要がありません。またラベル用紙(黒線の用紙)の位置を正確に認識することが可能です。

- 1. 先ず移動式センサーの位置とマークの位置が、正確なチェック場所にあるかどうかを確認します。
- 2. 電源をオフにした後、Pause キーを押します。
- 3. 電源をオンにし(このとき Pause キーは押したままにしておきます)、
- KSW-802/KSW-803 の場合は 3 回警告音が鳴り、LCD モニターに"用紙サイズ自動チェック中…"と表示されます。この時に Pause キーを離してください。プリンタが自動的にラベルのサイズをチェックし記録を行ないます。
- LCD 液晶モニターに表示される自動チェック結果: 例えば"00000224 "は、そのラベルは間隔(Gap)を含み、1枚224 dots(ブラックマーク紙の場合黒線分の幅 も含む)の長さである事を示しています。これは、203DPIの解像度の機種で換算した場合、dotとmmの比 率は8:1となり、28mm (224/8=28)の長さという事になります。自動チェックの結果表示の後、プリンタは スタンバイ状態に戻ります。

4-6. モード設定

モード設定(Setting mode)では、好みの印字モードにあわせて、使用中のオプション(カッターやピラー機能)、用紙種類、シリアルポートのデータ転送速度(バーコードプリンタがシリアルポートに接続されている 場合設定が必要)等の各種設定が可能です。

- 1. 手順に従いロール紙及びリボンをセットし、Ready ランプが緑色に点灯していることを確認します。
- 2. " Pause "キーを押した状態で更に" Feed "キーを押します。LCD 液晶モニターに" Setting Mode "と表示されるまで 2 つのキーを押し続けます。
- 3. キーを放すと"モード設定"に入り、設定項目が表示されます。
- 4. モード設定では、各種キーの機能は下記の通りとなります:

Feed キー : 選択 Pause キー : 入るまたは決定 Cancel キー : 終了

- 5. 設定項目中の"*"記号が付いているものは、現在その項目が選択されている事を示しています。
- 6. 設定作業終了後、現在の設定を保存するかどうか選択してください。選択後、バーコードプリンタは直ちに スタンバイモードとなります。

Printing mode (印字モード)	Thermal Transfer(熱転写方式):印字時、リボンを装着する事により、ラベル用 紙上に印字を行う Direct Thermal(感熱方式):印字時、リボンを使わず、感熱紙に印字を行う 初期設定値:Thermal Transfer(熱転写方式)
Option Set (オプション設定)	Strip mode(ピラーモード):用紙剥離機能オン。 Cutter mode(カッター):カッター機能オン。 Option OFF(スイッチ):剥離機能、カッター機能を使用しない場合はこの項目 を選択。 初期設定値:Option OFF(スイッチ)
Paper Set (用紙種類)	Black Mark(ブラックマークセンサー):裏側にブラックマークのあるラベル用紙 やバナー用紙等に印字する場合使用。 Gap Paper(ラベル用紙):ラベル間ギャップのあるラベル用紙(粘着性あり) や、ステッカーに印字する場合使用。 Plain Paper(連続紙):一般の連続用紙に印字する場合使用。 初期設定値:Gap Paper(ラベル用紙)。
COM Port Set (シリアルポー ト設定)	Baud Rate(転送速度): 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400 bits。 初期設定値: 9600 bits。 Parity Set(パリティ): None/ Odd/ Even Parity。 初期設定値: None Parity。 Data Lengh(データ長度): 7/ 8 bits。 初期設定値: 8 bits。 Stop bit(ストップビット): 1/ 2 bits。 初期設定値: 1 bit。
Auto Sensor(オートセンサ ー)	Auto mode:用紙種類及びサイズの自動テストの場合使用。 Gap mode:ラベル用紙モードで自動テスト実行。 Black mode:ブラックマーク用紙モードで自動テスト実行。 初期設定値:Auto mode。
Setting Review (設定確認)	各項目の設定内容を確認することが可能です
LCD Language	English 日本語

【注意】

(1)"初期設定値"は工場出荷状態時の設定値となります。お客様が設定を更新された場合は、更新された数値を基準とします。

(2)本機は電源を切った後も前回更新した設定値を記憶しています。印字モードを変更する場合は、" Setting Mode "から設定し直してください。

4-7. 操作エラーの表示

KSW-802/KSW-803の操作エラー表示

LED	LEDエラー点灯		レ_ プ立	≐凶 □日	一般注意		
表示内容	Power	Ready	Error		百兀	버	m 次 刀 次
印字ヘッド					ᅃᅌᇫᇖ	ドた明めていた	再度印字へ w ドを問き 問めなお し
が離れてい	緑		赤	連続2回4音	いか問い	「を闭めていな め亡が不亡今	円反叩子へッドを用さ、闭めなのし アノださい
る						りフルヤ元王。	
印字ヘッド							印字本ッドが漫劫した担合・プロング
が過熱して					ᅋᄒᇫᇖ	ドの泪度が非労	ロナヘットが過激した場合、フリフ
います、し	緑		赤	無し	いテヘク	「の温皮が中市。	フロロションにいまで十正しより。い
ばらくお待					に回くる		子やりての温度が下がった後、特徴
ちください							小窓に次うよう。
リボンを取					リボンを	取り付けていな	プリンタが咸熱モードにかっていろ
り付ける					い時エラ	ー表示が現れ	か確認してください
か、リボン	绿		赤	連続2回3音	る。		
センサーを	ሥላ		,LV	<i>是</i> 派2日0日	リボン使用	国終了またけ供	リボンを新しいものに交換してくだ
検査してく					シホン 医の	かない場合。	さい。
ださい							
田紙を補充							移動式センサーとマークが正しい計
オスか 田					用紙を認識	識しない場合。	測位置にあるか確認します。それで
ダンガ、吊	绿		赤	連続2回2音			も 用紙を 認識しな い 場合、 Auto
を検査して	ሥላ		,LV	足がにと口と日			Sensingを行なってくたさい。
ください					用紙が無	くなっている場	用紙を補充してください。
					合。		
							考えられる原因としては以下のもの
用紙または							が考えられます:紙詰まり/紙がリン
用紙設定を	幺录		赤	連結2回2音	紙が正常	こ送られていま	グの裏に落ちている/ラベルの相互距
チェックし	m A		10	生心と日と日	せん。		離が認識不能/黒色線使用の用紙/黒色
てください							線用紙が無くなっている。実際の状
							況にあわせ対処してください。
命令の識別					プログラ	い言語のエラー	プリンタに送られた命令をチェック
ができない	緑		赤	連続2回2音	ブロノノノ です		してください。変数エラーまたは不
17 6 6 6 11					C 9 0		足の可能性があります。
メモリーに					メモリー	こ空き容量があ	メモリー内の不必要なデータを削除
空き容量が	緑		赤	連続2回2音	りません。	ブリンタ	するか、拡張メモリーを取り付けて
エピロエル	11121		~J.		が"Memoi	ry full"と印字し	$\langle \vec{r} \rangle \langle \vec{r} \rangle \langle \vec{r} \rangle \langle \vec{r} \rangle \rangle$
					ます。		
ファイルが	47				ファイル	が見つかりませ	~X4コマンドを実行し全てのファイル
見つからな	緑		亦	連続2回2首	h		を印字して、フリンタの名称が止し
							いかとつか催認してください。
ファイル名	43		+	きはの口の立	ファイル	名が重複してい	ファイル名を変えて再びダウンロー
か里根して	祘		亦	理統2回2首	ます。		ドを行なってください。
115							

第5章メンテナンスと調整

5-1. 印字ヘッドのメンテナンスとクリーニング

印字ヘッドにホコリ、ラベルの糊、インクなどが付着 することにより印字が不鮮明になる、一部分が印字さ れないなどの状況が引き起こされる可能性がありま す。印字品質を維持し、印字ヘッドの寿命を延ばすた めに必要時以外はプリンタの上部カバーを閉め、ホコ リなどの汚れが付着していない用紙を使用するように してください。印字ヘッドのクリーニングは以下の手 順で行ないます。

- 1. 電源をオフにします。
- 2. 上部カバーを開きます。
- 3. リボンを取り外します。
- 留め具を押し上方向に開いて、印字ヘッドを上に 上げます。

5. 印字ヘッド(図の矢印部分)に粘着性のラベル用紙または他のゴミが付着している場合、クリーニングペーパー、アルコール筆、アルコールを付けた柔らかい布などで除去してください。

【注意】

(1) 印字ヘッドは毎週クリーニングを行なうことをお勧めします。
 (2) 印字ヘッドをクリーニングする際は、布に金属や堅

い物質が付着していないか確認してください。また汚 れた布を使用した場合、印字ヘッドを破損させる恐れ があります。その場合弊社は責任を負いかねます。



5-2. 印字ヘッドの調整

種類の異なるラベル用紙への印字や、材質の異なるリ ボンの使用等により、これらの材質上の差異が印字品 質に影響を与える事があります。その場合は印字へッ ドの左右バランスを調整することで問題を解決しま す。

- 1. 上部カバーを開きます。
- 2. リボン用紙を取り除きます。
- 印字ヘッド圧力調整レバーを手前に引っ張り、反時計方向に回転させ、後部を持ち上げるようにします。
- 実際に印字品質に問題のある場所から見て右側に あたる印字ヘッド固定用ボックスを移動させます。
 通常、用紙幅が広い程、右側の印字ヘッド固定用ボ ックスはより右側(外側)に寄せます。また、用紙 幅が狭い程、右側の印字ヘッド固定用ボックスは左 側(内側)に寄せます。



5-3. 印字ヘッド圧の設定

1.	プリンタの正面に向かい、上部カ バーを開きます。	
2.	印字ヘッド圧力調整レバーを手前に 引っ張り、反時計方向に回転させ、 後部を持ち上げるようにします。	
3.	印字時、片側のみ不鮮明に印字され たり、リボン用紙に皺が生じたりす る場合は、印字ヘッド固定用ボック スの位置を調整してください。ある いは、印字ヘッド固定用ボックスの 圧力を調整して改善を試みてくださ い。(圧力調整は手順4を参照)	
4.	マイナスドライバーを使って、印字 ヘッド固定用ボックスの調整ネジを 時計回りに回転させ圧力を強めてく ださい。この時、反時計方向に回転 させると、圧力は減少します。	

5-4. 印字ヘッドの交換

1.	プリンタの正面に向かい、上部カ バーを開きます。 注意:印字ヘッドを交換する時はプ リンタの電源を必ず切ってある事 を確認してください。	
2.	印字ヘッド圧力調整レバーを手前 に引っ張り、反時計方向に回転さ せ、後部を持ち上げるようにしま す。	
3.	印字ヘッドの前端をしっかりと掴 み、前方に引き出すように取り外 します。	
4.	印字ヘッドの前端をしっかりと掴 み、上方向に持ち上げつつ、ピン (オス)とプリンタ本体側のソケッ ト(メス)が合わさるように位置を 調整してから差し込むようにすれ ば印字ヘッドの取り付けは完了で す。	

5-5. 印字ラインの調整

1. プリンタの正面に向 かい、上部カバーを 開きます。	
 印字ヘッド圧力調整 レバーを手前に引っ 張り、反時計方向に 回転させ、後部を持 ち上げるようにしま す。 	
 マイナスドライバー で印字ヘッドの両側 を固定している回転 ネジ(A)を反時計方 向に一回転させま す。(図中矢印参照) 	<image/>
4. 印字ヘッドのプリン トライン調整作業	
(1) 通常、比較的 硬めの用紙や 厚めの用紙を	

使用している 場合、印字へ ッドのプリン トラインは前 方向(プリン トアウト方 向)に調整し ますと良質な 印字結果が得 られます。こ の際、(右図 のように)マ イナスドライ バーで時計方 向にネジ(B)を 回転させると 印字ヘッドを 前方向に移動 させることが できます。 (2) 印字ヘッド位 置調整は左右 調整ネジ(B)の 調整分量を一 致させ、プリ ントラインと ホイールの中 心線とを平行 にする必要が あります。 (3) 調整ネジ(B)は 一回転で 0.5mm 移動し ます。調整時 は、1/4 回転ず つ回転させ、 印字結果を確 認しながら調 整を行うこと をお勧めしま す。 (4) 印字ヘッド位 置調整時にエ ラーが発生し た場合、左右 の調整ネジ(B) をマイナスド ライバーで反 時計方向に限 界まで回し、 元の位置に戻 してから、再 度調整作業を やり直してく ださい。 註: ネジ(A)を緩めてい ない状態で、印字 ヘッドプリントラ インの位置調整作 業は行わないでく

ださい。





32

5.	プリントライン位置 の調整作業が終了 したら、印字ヘッ ド固定用ネジ(A)を マイナスドライバ ーで時計方向に回 転させ印字ヘッド を固定させます。 (図矢印参照)	
----	--	--

5-6 ラベル調整レバー操作説明

1. プリンタの正面に向か い、上部カバーを上部に 開きます。	
2. ラベルロール紙軸調整 レバーを軸全体が水平 になるまで下方向に倒 します。	
 ラベルロール紙をセッ トし、ラベルロール紙 調整レバーの角度が垂 直になるまで持ち上 げ、元の状態に戻しま す。 	
 ラベル紙をセットし終ったら、ロール紙調整 レバーを奥に押し付け、固定させます。 	

5-7. リボン張力の調整

リボンが採用している材質上の違いから、印字時に リボンに皺がよってしまう事があります。その際は リボン供給軸の張力調整トリムを時計方向に回転さ せる事によりリボンの張力を増すことで問題を解決 することができます。

比較的幅の狭い種類のリボンを使用している場合は (特に幅51mm(2インチ)以下の場合等)、印 字時にリボンが前進しない等のトラブルが起こる事 があります。その際は、リボン供給軸の張力調整ト リムを反時計方向に回転させ、張力を弱める事で問 題を解決することができます。

内側に押す。
 左右に回して圧力を調整する。



5-8. カッターの紙詰まり除去

- 1. カッターの両側には"A"で示されている調整穴があ ります。
- 紙詰まりによりカッターが正常に作動しない場合、 先ず電源をオフにし、3mmの六角レンチを任意の調 整穴に差し込み、時計回りの方向に回すことで、閉 じている刃を開くことが出来ます。
- 3. 詰まっていた紙を除去した後、電源をオンにする と、刃は自動的にもとの位置に戻ります。

【注意】カッターを使用する際はラベルは高さが 30mm 以上のサイズのものをお使い下さい。



5-9. トラブルシューティング

トラブル	解决方法
電源をオンにしてもLED	◆ 電源コードがつながっているか確認してください。
が点灯しない	- マプリケーションハリフレの汎会を強韧すてか。 キリノけプログニノ コマンド
ノリノタが停止し、Effor ランプが占灯する	◆ アブリケーションソフトの設定を確認するが、もしてはフロクラムコマント にエラーがかいか確認してください
	◆ 正しい印字モードが選択されているか確認してください。
	◆ 適切な用紙もしくはリボンが使用されているか確認して下さい。
	◆ 用紙またはリボンが無くなっていないか確認してください。
	◆ ラベルが絡まっていないか確認してください。
	◆ 印字ヘッドが閉まっていないか確認してください(印字ヘッドが正確な位置)
	に回正されていない)。 ▲ 移動式センサーが田延に逆断されていないか、ましくけ粘差していないか確
	◆ 移動式ビンサーが用紙に遮断されていないが、もしては相省していないが確認してください
	▲ カッターが異常な動作をしていないか、または作動していないかどうか確認
	してください(カッター装着時)。
	◆ 台紙が台紙回収リミットスイッチに接触していないかどうか確認してくださ
印子を開始しましたか、	● リハンか逆回ざになっていないかどうか、または週切なものかどうか確認し てください
	◆ 適切なバーコードプリンタのドライバを選択してください。
	◆ 適切な印字モードを選択してください。
	◆ 適切な材質のラベル、リボン、印字タイプ、印字モードを選択してくださ
	<i>د</i> ۱.
印字の際、ラベルが絡ま	◆ つまっているラベルを除去します。印字ヘッドにラベルが粘着している場合
ってしまう	は、アルコールで湿らせたやわらかい布で付着したのりを除去してくださ
ロウの際 ラベルトに対	い。 ▲
の中子の際、ノベルエに部	◆ アプリケーションソフトにエラーが出ていないか確認してください。
	◆ 印字開始ポイントが正しいか確認してください。
	◆ リボンが平らにセットされているかか確認してください。
	◆ リボン供給軸の消耗品(ラバーホイールなど)が損傷していないか確認してく
	ださい。交換が必要な場合、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
	◆ 電源が正しく供給されているか確認してください。
印字の際、ラベルのある	◆ 印字ヘッドにのりやインクが付着していないか確認してくたさい。
部分が正確に叩子される	● 内蔵されているコマノト~Iを使用し、叩子ヘットか止唯に叩子9るか唯認し てください
VI	● 使用している消耗品の品質が適切かどうか確認してください(弊社提供の消
	耗品をご使用になられることをお勧めします)。
指定した場所に印字でき	◆ 移動式センサーが紙に覆われていないか確認してください。
ない	◆ ラベル調整ストッパーが用紙を正確に固定しているか確認してください。
印字の際、次のラベルに	◆ ラベル用紙の高さと間隔が正しく設定されているか確認してください。
跳んでしまう	◆ 移動式センサーか紙に復われていないか催認してください。
个鮮明に印子されてしま	◆ 涙度の設正か週切になつているか唯認してくたさい。 ▲ 印字本ッドにのりやインクが付差していたいか疎初してください。付差して
	◆ ロチベットにのりやイングが内省していないが唯能してくたさい。内省して いろ場合クリーニングを行なってください
カッターを使用する際	 ◆ ラベルが斜めにセットされていないか確認してください。
ラベルが正しく切断され	
ない	
カッターを使用する際、	◆ 厚さが0.25mmを超えるラベル用紙を使用していないか確認して下さい。
ラベルが切断されない	
カッターを使用する際、	◆ カッター部がつまっていないか確認してください
フヘルか出しこない、ま	
	▲ 田紙排除センサーがホコリや紙に覆われていないか確認してください
	◆ ラベル用紙が適切に置かれているか確認してください。

【注意】以上の説明によって問題が解決されない場合、販売代理店にお問い合わせください。

総販売元

株式会社 システムウェーブ

バーコードシステム営業部 〒150-0011 東京都渋谷区東3-24-2 恵比寿STL・ TEL 03-3406-9213 FAX 03-3406-9284

URL: www.systemwave.jp